

ВНИМАНИЕ!

**К лабораторным столам подведено опасное для жизни
напряжение 220 В!**



1. Не включать рубильники и вилки без разрешения преподавателя или лаборанта.
2. Не включать схему под напряжением без предварительной проверки её преподавателем или лаборантом.
3. Не производить переключение схем, находящихся под напряжением.
4. Не прикасаться к неизолированным частям схемы, находящейся под напряжением.
5. Не оставлять без наблюдения схему, находящуюся под напряжением.
6. Все ключи и коммутаторы при сборке цепи должны быть разомкнуты.
7. Все реостаты, включаемые в цепь, должны быть поставлены на максимальное сопротивление.
8. Потенциометры устанавливаются при сборке цепи на нуль подаваемого в контур напряжения.
9. Цепь собирается от источника, но подключается источник тока в последнюю очередь.
10. При разборке схемы прежде всего отключается источник тока.